

## **Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z miernika SAT Finder SF9002**

Jeśli SAT-Finder HD ma być podłączony bezpośrednio do konwertera typu Quattro, podłącz go do jednego z czterech wyjść LNB wg poniższej tabeli, aby satelita został prawidłowo rozpoznany.

<b>Pozycja</b>	<b>Polaryzacja</b>
<b>30° W</b>	<b>HH</b>
<b>8° W</b>	<b>LH</b>
<b>7° W</b>	<b>LH</b>
<b>5° W</b>	<b>VH</b>
<b>4° W</b>	<b>LH</b>
<b>1° W</b>	<b>VH</b>
<b>5° E</b>	<b>HH</b>
<b>7° E</b>	<b>LH</b>
<b>9° E</b>	<b>LH</b>
<b>13° E</b>	<b>LH</b>
<b>16° E</b>	<b>LV</b>
<b>19,2° E</b>	<b>HH</b>
<b>23,5° E</b>	<b>HH</b>
<b>26° E</b>	<b>HH</b>
<b>28,5° E</b>	<b>HH</b>
<b>39° E</b>	<b>VH</b>
<b>42° E</b>	<b>LH</b>
<b>53° E</b>	<b>LV</b>